

Telefonmodell**Reparation****Pris****iPhone 4/4S**

FRONTBYTE	850:-
BAKSIDEBYTE	195:-
BATTERIBYTE	495:-
DOCKNINGSUTTAG	595:-
LÅSKNAPP	595:-
HEMKNAPP	595:-
VOLYMKNAPPAR	795:-
FRÄMRE KAMERA	795:-
BAKRE KAMERA	795:-
GSM-ANTENN	795:-
WiFi-ANTENN	795:-
VIBRATOR	695:-
SIMKORTSLÄSAREN	795:-
INRE HÖGTALARE	595:-
YTTRE HÖGTALARE	595:-
HÖRLURSUTTAG	795:-
MIKROFON	595:-

iPhone 5

FRONTBYTE	1095:-
BAKSIDEBYTE	1195:-
BATTERIBYTE	595:-
DOCKNINGSUTTAG	895:-
HÖRLURSUTTAG	895:-
INRE HÖGTALARE	895:-
YTTRE HÖGTALARE	895:-
FRÄMRE KAMERA	895:-
BAKRE KAMERA	895:-
SIMKORTSLÄSAREN	995:-
MIKROFON	895:-

VIBRATOR	795:-
LÅSKNAPP	795:-
VOLYMKNAPPAR	795:-
HEMKNAPP	695:-
GSM-ANTENN	795:-
WiFi-ANTENN	795:-

iPhone 5S

FRONTBYTE	1195:-
BAKSIDEBYTE	1295:-
BATTERIBYTE	595:-
DOCKNINGSUTTAG	795:-
HÖRLURSUTTAG	795:-
INRE HÖGTALARE	795:-
YTTRE HÖGTALARE	795:-
FRÄMRE KAMERA	895:-
BAKRE KAMERA	895:-
SIMKORTSLÄSAREN	895:-
MIKROFON	795:-
VIBRATOR	795:-
LÅSKNAPP	795:-
VOLYMKNAPPAR	795:-
HEMKNAPP	795:-
GSM-ANTENN	895:-
WiFi-ANTENN	895:-

iPhone 5C

FRONTBYTE	1195:-
BAKSIDEBYTE	995:-
BATTERIBYTE	595:-
DOCKNINGSUTTAG	795:-
HÖRLURSUTTAG	795:-
INRE HÖGTALARE	795:-

YTTRE HÖGTALARE	795:-
FRÄMRE KAMERA	895:-
BAKRE KAMERA	895:-
SIMKORTSLÄSAREN	895:-
MIKROFON	795:-
VIBRATOR	795:-
LÅSKNAPP	895:-
VOLYMKNAPPAR	895:-
HEMKNAPP	795:-
GSM-ANTENN	895:-
WiFi-ANTENN	895:-

IPAD 1/2/3/4

GLAS+TOUCH	1195:-
ENDAST LCD	1295:-
GLAS+TOUCH+LCD	1895:-
BAKSIDA	1195:-
BATTERI	895:-
DOCKNINGSUTTAG	995:-
FRÄMRE KAMERA	995:-
BAKRE KAMERA	995:-
HÖGTALARE	1095:-
MIKROFON	795:-
LÅSKNAPP	995:-
VOLYMKNAPPAR	995:-
HEMKNAPP	895:-
HÖRLURSUTTAG	895:-
SIMKORTSLÄSAREN	995:-
GSM-ANTENN	995:-
WiFi-ANTENN	995:-

IPAD AIR

GLAS+TOUCH	1395:-
------------	--------

ENDAŠT LCD	1595:-
GLAS+TOUCH+LCD	2095:-
BAKSIDA	1495:-
BATTERI	995:-
DOCKNINGSUTTAG	995:-
FRÄMRE KAMERA	995:-
BAKRE KAMERA	995:-
HÖGTALARE	995:-
MIKROFON	895:-
LÅŠKNAPP	995:-
VOLYMKNAPPAR	995:-
HEMKNAPP	895:-
HÖRLURSUTTAG	895:-
SIMKORTSLÄSAREN	995:-
GSM-ANTENN	995:-
WiFi-ANTENN	995:-

IPAD MINI/MINI 2

GLAS+TOUCH	1295:-
ENDAŠT LCD	1395:-
GLAS+TOUCH+LCD	1995:-
BAKSIDA	1295:-
BATTERI	1095:-
DOCKNINGSUTTAG	995:-
FRÄMRE KAMERA	995:-
BAKRE KAMERA	995:-
HÖGTALARE	1095:-
MIKROFON	895:-
LÅŠKNAPP	995:-
VOLYMKNAPPAR	995:-
HEMKNAPP	895:-
HÖRLURSUTTAG	895:-
SIMKORTSLÄSAREN	995:-

SONY xperia V LT25i	GSM-ANTENN	995:-
SONY xperia ZR M36H	WiFi-ANTENN	995:-
SONY xperia ZL L35H	LCD + Touchscreen (Black)	1195:-
SONY xperia Z L36H C6602, C6603	LCD + Touchscreen	1495:-
SONY xperia Z1 L39H C6902, C6903, C6909	LCD + Touchscreen	1695:-
SONY xperia Z2 D6502, D6503, D6543, L50W	LCD + Touchscreen (Black, white purple)	1695:-
SONY xperia Z3	LCD + Touchscreen (Black, white purple)	1795:-
SONY xperia Z3 Compact	LCD + Touchscreen (Black, white purple)	1895:-
SONY xperia Z1 compact P5503	LCD + Touchscreen	2195:-
	LCD + Touchscreen	2195:-
	LCD + Touchscreen	1795:-
Samsung Xcover GT-S5690	LCD / Touchscreen (Original)	995:-
Samsung Xcover 2 GT-S7710	LCD / Touchscreen (Original)	1095:-
Samsung Galaxy S3 GT-i9300	LCD + Touchscreen (Black, grey white, blue) (Original)	1695:-
Samsung Galaxy S3 LTE GT-i9305	LCD + Touchscreen (Black, grey white, blue) (Original)	1695:-
Samsung Galaxy S3 mini GT-i8190	LCD + Touchscreen (Black, white blue, grey, brown, red) (Original)	1495:-
Samsung Galaxy S4 GT-i9500	LCD + Touchscreen(Black, white) (Original)	1895:-
Samsung Galaxy S4 GT-i9505	LCD + Touchscreen(Black, white brown, Röd, lila, rosa) (Original)	1895:-
Samsung Galaxy S4 Plus GT-i9506	LCD + Touchscreen(Black, white) (Original)	1995:-
Samsung Galaxy S4 Active GT-i9295	LCD + Touchscreen(Black, white blue) (Original)	1695:-
Samsung Galaxy S4 mini GT-i9190, GT-i9195	LCD + Touchscreen (Black, white blue) (Original)	1695:-
Samsung Galaxy S5 GT- i9600, SM-G900F	LCD + Touchscreen (Black, white) (Original)	2095:-
HTC One X	LCD + Touchscreen	1095:-
HTC One (M7)	LCD + Touchscreen	1195:-
HTC One M8	LCD + Touchscreen	1595:-
LG G2 D802 (Black, white)	LCD + Touchscreen	1495:-
LG G3 D855	LCD + Touchscreen (Black, white gold)	2095:-

Alla priser är angivna inklusive moms.